取扱説明書

COMPOSITE Ver.Ka

エクスバイン

©SRWOG PROJECT

COMPOSITE Ver.Kaの情報は
公式ホームページで
http://www.tamashii.jp/

■取扱説明書の写真と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- ●商品をディスプレイする時は倒れたり、落下したり、踏んだりしない安全な場所に飾ってください。

〈使用上の注意〉

- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容



エクスバインの組み立て方



手首の交換

※バックパックは取り外した状態で説明しています。



ディスプレイ



フォトン・ライフルSの装備

手首を右手首Bに交換してフォトン・ライフルSを持たせることができます。
※左手も同様に持たせることができます。
※バックパックは取り外した状態で説明しています。

グラビトン・ライフルの装備

手首を右手首Bに交換してグラビトン・ライフルを持たせることができます。
※バックパックは取り外した状態で説明しています。

グリップの左右の交換

※グリップを左右交換することで左手にグラビトン・ライフルを持たせることができます。

①グラビトン・ライフルからグリップジョイントを取り外し、グリップを取り外します。



②グラビトン・ライフルからマガジンジョイントを取り外し、マガジンを取り外します。



③グラビトン・ライフルの左側面凹部にマガジンジョイントを取り付け、マガジンを取り付けます。



④グラビトン・ライフルの右側面凹部にグリップジョイントを取り付け、グリップを取り付けます。



マウントが可能な武器の説明

※バックパックは取り外した状態で説明しています。

チャクラム・シューター

本体左腕部から腕カバーを取り外し、チャクラム・シューターを取り付けます。
※右腕も同様に取り付けることができます。



左腰部アーマーにも取り付けることができます。
※右腰部アーマーも同様に取り付けることができます。

チャクラム・シューターは展開することができます。

チャクラム(収納)を取り外すことができます。



ロシュセイバー

手首を右手首Aに交換してロシュセイバーを持たせることができます。
※左手も同様に持たせることができます。

1 ロシュセイバー刃からロシュセイバー柄を取り外します。
※もう片方も同様に行います。

2 ロシュセイバー柄をセイバーラックに収納することができます。



※ロシュセイバー柄は写真の向きで収納してください。

3 本体左腕部から腕カバーを取り外し、セイバーラックを取り付けることができます。



※右腕も同様に取り付けることができます。

4 セイバーラックに収納してあるロシュセイバー柄にロシュセイバー刃を取り付けることができます。

※2本は同時に取り付けられません。

左腰部アーマーにも取り付けることができます。
※右腰部アーマーも同様に取り付けることができます。

ファング・スラッシャー

手首を右手首Aに交換してファング・スラッシャーを持たせることができます。
※左手も同様に持たせることができます。

1 ファング・スラッシャーを写真のように収納します。



2 ファング・スラッシャーの凹部にファング・スラッシャーマウントパーツを取り付けます。



3 本体左腕部から腕カバーを取り外し、ファング・スラッシャーマウントパーツを取り付けます。
※右腕も同様に取り付けることができます。



左腰部アーマーにも取り付けることができます。
※右腰部アーマーも同様に取り付けることができます。